

Kod strony:  
**XC18141**

# Płoza TR

Zakres średnic - 151 - 414 mm.

Płoza nie posiada elementów metalowych.

**Zakres średnic:** 151 - 414 mm  
**Wysokość płozy z rolkami:** 30, 50, 70, 90 mm  
**Szerokość płozy :** 140 mm  
**Materiał płozy:** PE HD  
**Materiał zamka:** Nylon  
**Temperatura pracy:** -20 °C do +80 °C  
**Odległość między płożami:** 1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu)  
**Obciążenie obwodu:** max 700 kg  
**Rolki wystają ponad element nośny o:** 6 mm



Płozy typu TR przeznaczone są do stosowania na wszelkiego typu rurociągach w zakresie średnic od 151 do 414 mm. Elementy nośne płozy charakteryzują się wysoką wytrzymałością na obciążenia, dzięki zastosowaniu systemu wewnętrznych żeber wzmacniających. Ponadto zastosowano rolki jezdne. Śrubowe elementy zamka wykonane z nylonu zapewniając niezwykle mocne sprzężenie cierne między płożą a rurą przewodową. Zastosowany system zaczepowy, sprawia że montaż płoż jest wyjątkowo prosty. Płozy nie posiadają żadnych części metalowych.

Tabela wymiarowa płozy TR

| Średnica zewnętrzna rury przewodowej | Ilość elementów |
|--------------------------------------|-----------------|
| 151 - 183                            | 5               |
| 184 - 216                            | 6               |
| 217 - 249                            | 7               |
| 250 - 282                            | 8               |
| 283 - 315                            | 9               |
| 316 - 348                            | 10              |
| 349 - 381                            | 11              |
| 382 - 414                            | 12              |

## SPOSÓB MONTAŻU

Integra Gliwice  
 ul. Metalowców 26  
 44-100 Gliwice  
 NIP 631-00-14-241

Montaż płozy na rurze jest bardzo prosty i wymaga jedynie użycia klucza płaskiego.

tel. +48 (32) 2345 954  
 E-mail: [biuro@integra.gliwice.pl](mailto:biuro@integra.gliwice.pl)

Po dobraniu odpowiedniej ilości i wysokości płóz

<http://www.integra.gliwice.pl/produkty/przepusty/pozy/o-plozach.html>

lub **Kalkulator doboru płozy** dostępny w lewym menu rozwijalnym należy:

- połączyć odpowiednią ilość elementów ze sobą za pomocą zatrzasków,
- nałożyć obwód na rurę przewodową,
- przełożyć przez otwory skrajnych płóz śruby nylonowe, oraz założyć podkładki i nakrętki,
- przesunąć obwód na wymagane miejsce,
- równomiernie dokręcić nakrętki powodując zacisnięcie płozy na rurze,
- po założeniu wymaganej ilości obwodów należy rurę przewodową wsunąć od rury osłonowej.

Poprawnie założona płoza gwarantuje długą i bezproblemową pracę.

## JAK ZAMAWIAĆ

Aby poprawnie zamówić płozy wymagane są następujące informacje:

**Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz długość przepustu**

lub

**Średnica rury przewodowej i osłonowej oraz ilość obwodów**

lub

**Średnica rury przewodowej wysokość elementu oraz ilość obwodów**

Płozy sprzedawane są w elementach do samodzielnego montażu.

Skład produktu (1 obwód)

| Materiał                                    | Rodzaj | [szt] |
|---------------------------------------------|--------|-------|
| Płoza                                       | PE HD  | *     |
| Śruba                                       | Nylon  | 2     |
| Nakrętka                                    | Nylon  | 4     |
| Podkładka                                   | Nylon  | 4     |
| * w zależności od średnicy rury przewodowej |        |       |

## DOKUMENTY

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0023 wydanie 1,
- Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.

Produkty uzupełniające

## MANSZETA TYP N



Bezciśnieniowe zamknięcie przepustu rur  
przewodowych / osłonowych